



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: DA-302W

Ο ανιχνευτής DA-302W πρέπει να χρησιμοποιείται με τον πίνακα συναγερμού CA-8100W και την εφαρμογή GOLMARSAFE για φορητές συσκευές. Πριν εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τον πίνακα.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα:

- Ανιχνευτής πλημμύρας
- Μπαταρία CR123A
- Εγχειρίδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ανιχνευτής πλημμύρας
 1. Εγκοπτή ανοιγματος
 2. Αισθητήρας / Βίδες ασφάλισης
 3. Πλήκτρο / LED
 4. ID συσκευής
 5. Κωδικός QR




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, όπως μπάνια, κουζίνες κ.λπ. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή με την πλευρά του αισθητήρα στραμμένη προς το δάπεδο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή πλημμύρας, πρέπει να τον προσθέσετε στον πίνακα συναγερμού. Ανοίξτε την εφαρμογή GOLMARSAFE και επιλέξτε την εγκατάσταση (πίνακα συναγερμού) στην οποία θέλετε να τον προσθέσετε.

Μόλις εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου του πίνακα, πατήστε το εικονίδιο «Συσκευή» στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα εμφανιστεί νέα οθόνη με όλες τις συσκευές που είναι καταχωρημένες στον επιλεγμένο πίνακα.



Στη συνέχεια, πατήστε «Προσθήκη συσκευών» και επιλέξτε ξανά «Προσθήκη συσκευών». Εισαγάγετε ένα όνομα για την αναγνώριση της εγκατεστημένης συσκευής.



2. Η επισκευή χρεώνεται εάν, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ισχύει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Βλάβη που προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό.
- Άλλες βλάβες που δεν οφείλονται στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή μας.
- Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, λογισμικού κ.λπ.
- Λανθασμένη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία βλάβης ή ελαττώματος.

Ανοίξτε τον ανιχνευτή αφαιρώντας τις βίδες ασφάλισης και χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατασβίδι ως μοχλό στην εγκοπή ανοίγματος.

Αφαιρέστε το μονωτικό της μπαταρίας και εντοπίστε την ετικέτα με το αναγνωριστικό ID και τον κωδικό QR. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό ID ή σαρώστε τον κωδικό QR και κλείστε τον ανιχνευτή. Αντιστοιχίστε τον ανιχνευτή σε ένα «Δωμάτιο» και μια «Ομάδα» και πατήστε «Επιβεβαίωση».

Όταν η εφαρμογή εμφανίσει «Πατήστε το κουμπί για προσθήκη», πατήστε το πλήκτρο στο εμπρός κάλυμμα μέχρι να εμφανιστεί η συσκευή στην εφαρμογή. Ο πίνακας θα εκπέμψει έναν ήχο επιβεβαιώνοντας ότι η συσκευή προστέθηκε σωστά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ	FSK @868MHz
ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	≤13dBm
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	800m (ανοιχτός χώρος)
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	>0,5mm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ	<30μΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	CR123A (3V DC)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	5 έτη (10 φορές/ημέρα)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0°C έως +55°C
ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	≤95%RH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ	58(Π)×58(Υ)×21(B)mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με διαφορετικό τύπο από τον προβλεπόμενο.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση:

1. Η εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον τηρούνται σωστά οι οδηγίες του εγχειριδίου.



www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



we take care of your home

www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.