



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

TX-Z1W



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας	3
2. Διάγραμμα δομής προϊόντος	3
2.1 Κύρια χαρακτηριστικά	3
3. Βήματα προσθήκης του TX-Z1W στον πίνακα συναγερμού	4
4. Λειτουργία	4
5. Ενδείξεις LED	4
6. Εγκατάσταση	5
6.1 Συστάσεις πριν από την εγκατάσταση	5
6.2 Σύνδεση εισόδου	5
6.3 Βήματα εγκατάστασης	5
7. Τυπικές εφαρμογές	6
8. Προδιαγραφές	6
9. Συντήρηση	6
9.1 Περιορισμοί και προειδοποιήσεις	6
10. Εγγύηση	7

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το TX-Z1W είναι ένας ασύρματος πομπός που ενσωματώνεται στο σύστημα συναγερμού GOLMARSAFE και μετατρέπει τα σήματα ενσύρματων συσκευών σε ασύρματα σήματα.

Είναι ιδανικός για τη σύνδεση ανιχνευτών, επαφών, μπουτόν ή άλλων εξωτερικών συσκευών σε ασύρματο σύστημα, προσφέροντας ευελιξία, αξιοπιστία και εύκολη εγκατάσταση.

1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


- Ασύρματος πομπός (×1)
- Εγχειρίδιο (×1)
- Υλικά στερέωσης

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο πομπός TX-Z1W περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

- Έξοδος τροφοδοσίας
- Είσοδος ζώνης συναγερμού
- Είσοδος προστασίας από παραβίαση
- Ρελέ NO/NC

Όψη




2.1 Κύρια χαρακτηριστικά

- Μετατροπή ενσύρματου σήματος σε ασύρματο
- Σταθερή και ασφαλής επικοινωνία RF
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Μικρές διαστάσεις
- Εύκολη εγκατάσταση και σύζευξη
- Συμβατότητα με ασύρματα συστήματα GOLMARSAFE
- Υψηλή αξιοπιστία μετάδοσης

3. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ TX-Z1W ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Στην εφαρμογή GOLMARSAFE, ανοίξετε το σύστημα συναγερμού σας, μεταβείτε στην καρτέλα «ΣΥΣΚΕΥΕΣ» και επιλέξτε «Προσθήκη συσκευών».
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να εισαγάγετε το όνομα, τη ζώνη, την ομάδα και τον χώρο και, στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR.
3. Πατήστε «Επιβεβαίωση» και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «ding», ο οποίος επιβεβαιώνει ότι η σύζευξη ολοκληρώθηκε.



4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το TX-Z1W επιτηρεί την κατάσταση της συνδεδεμένης ενσύρματης εισόδου.

Όταν αλλάξει η κατάστασή της (άνοιγμα ή κλείσιμο), ο πομπός αποστέλλει αμέσως το σήμα ασύρματα στον πίνακα ελέγχου.

Η συσκευή παρέχει συνεχή επιτήρηση της κατάστασης της ζώνης.

5. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED

Κατάσταση	Ένδειξη LED
Ενεργοποίηση / Αρχικοποίηση	Το LED αναβοσβήνει
Κανονική λειτουργία	Το LED είναι σβηστό
Ενεργοποίηση εισόδου	Το LED αναβοσβήνει γρήγορα
Λειτουργία εκμάθησης	Το LED ανάβει σταθερά
Χαμηλή μπαταρία	Το LED αναβοσβήνει περιοδικά
Βλάβη	Το LED αναβοσβήνει ακανόνιστα

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.1 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Εγκατάσταση μόνο σε εσωτερικό χώρο
- Αποφύγετε χώρους με υγρασία ή κραδασμούς
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες
- Διατηρείτε απόσταση από πηγές παρεμβολών

6.2 Σύνδεση εισόδου

Ο πομπός διαθέτει ακροδέκτες για ξηρή επαφή και είναι συμβατός με:

- Μαγνητικές επαφές
- Μπουτόν
- Ενσύρματους ανιχνευτές
- Βοηθητικές συσκευές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Πραγματοποιείτε τις συνδέσεις με το σύστημα εκτός τροφοδοσίας.

6.3 Βήματα εγκατάστασης

1. Επιλέξτε κατάλληλη θέση εγκατάστασης
2. Στερεώστε τον πομπό στην επιθυμητή επιφάνεια
3. Συνδέστε την ενσύρματη συσκευή στην είσοδο
4. Τοποθετήστε τις μπαταρίες
5. Συζευξτε τον πομπό με το σύστημα
6. Ελέγξτε τη σωστή επικοινωνία

7. ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το TX-Z1W μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Μετατροπή ενσύρματων ανιχνευτών σε ασύρματους
- Ενσωμάτωση μαγνητικών επαφών
- Σύνδεση μπουτόν έκτακτης ανάγκης
- Ενσωμάτωση εξωτερικών αισθητήρων
- Επέκταση των ζωνών του συστήματος

8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Τύπος συσκευής	Ασύρματος πομπός
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	RF
Συχνότητα λειτουργίας	868 MHz
Αριθμός εισόδων	1 ενσύρματη ζώνη
Τύπος εισόδου	Ξηρή επαφή
Τροφοδοσία	Μπαταρίες
Τύπος μπαταρίας	3 × CR123A, 3 V
Κατανάλωση	Χαμηλή κατανάλωση
Εμβέλεια μετάδοσης	Έως 800 m σε ανοικτό χώρο
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +50 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 90% RH
Ρελέ	220 Vac / 1 A, 120 Vdc / 1 A
Διαστάσεις	102 × 50 × 22 mm

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Δεν απαιτείται περιοδική συντήρηση
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν το υποδείξει το σύστημα
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και στεγνή

9.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες
- Η εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

10. ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση.

Η εγγύηση ισχύει για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωστά οι οδηγίες του εγχειριδίου.

Όροι κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

Η επισκευή χρεώνεται εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Βλάβη που προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό.
- Άλλες βλάβες που δεν οφείλονται στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή του προϊόντος.
- Βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση ή την αλληλεπίδραση με προϊόντα, λογισμικό κ.λπ. τρίτων κατασκευαστών.
- Λανθασμένη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία που προκάλεσε βλάβη ή ελάττωμα.



www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



we take care of your home

www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.